



Kolejność załączania obwodów:  
1. F1 – załączenie obwodu akumulatora  
2. F2 – załączenie obwodu panelu polikrystalicznego  
3. F3 – załączenie obwodu sygnalizatora separatora

Wyłączanie systemu solarnego powinno odbywać się w odwrotnej kolejności:  
1. F3 – wyłączenie obwodu sygnalizatora separatora  
2. F2 – wyłączenie obwodu panelu polikrystalicznego  
1. F1 – wyłączenie obwodu akumulatora

B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul.Angowicka 68a			
Investor:	GMINA MIEJSKA CHOJNICE Stary Rynek 1 89-600 Chojnice		Nr proj.
Obiekt:	Skala:	Branża:	Nr rys.
Budowa separatora nr 16 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 5 i 6/2 przy ul. Człuchowskiej w m. Chojnice obr. msc. Chojnice, dz.geod.nr – 5, 6/2	—	elektryczna	10
Treść rysunku:	Projektant branży elektrycznej:	mgr inż. Adam Linda Nr ewid. 70/Gd/2002	
Schemat alarmowy			
Data:	19.07.2016 r.	Strona w projekcie:	29